

特殊タイプコレット型 CHC500シリーズ

型式: CHC504 CHC506 CHC507 CHC509 CHC510 オプション: 磁気近接スイッチ NSH-24V NSV-24V

### はじめに

このたびは、<CHC500シリーズ エアチャック>をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本製品はパーツハンドリング用のエアチャックです。 ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みいただきました後も大切に保存しておいてください。

この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付してお渡しください。

### 安全のために

ご使用の前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

ISO 4414、JIS B 8370およびその他の安全規則に加えて、必ず守ってください。

ISO 4414 : Pneumatic fluid power —Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.

JIS B 8370:空気圧システム通則

### 安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

● 注意事項

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

A :>== 5

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

● 絵表示の例



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解や修理・改造の禁止)が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

## = \land 危険



- 次に示す用途では使用しないでください。
- 1. 人命および身体の維持・管理等を目的とする機器
- 2. 人の移動や搬送を目的とする機器・機械装置
- 3. 特に安全を目的とする用途への使用

## = ূ 警告 =



- 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮をいただくとともに、弊社に必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
- 「カタログ」、「取扱説明書」に記載のある仕様以外の条件や環境、 屋外での使用
- 2. 原子力、鉄道、航空、車輌、医療機器、飲料、食料に触れる機器、 娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ、ブレーキ回路、安全 機器などへの使用
- 3. 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への



● チャックを含む、機械装置の動作中には可動部にご注意ください。 また、特に人体に危険を及ぼす恐れがある場合には、保護カバー等を 取り付け、安全対策を施してください。



● 停電、空気圧源のトラブルで、回路圧力が低下すると、把持力が減少してワークが落下する恐れが生じます。人体や、機械装置に損害を与えないよう、落下防止等の安全対策を施してください。



● ドレンやゴミを取り除き、清浄な空気を使用してください。 圧縮空気中に含まれる不純物により、作動不良の原因となる可能性があります。エアフィルタ(ろ過度40μm以下)を設け、ドレンやゴミを取り除いてください。また、エアフィルタのドレン抜きを定期的に行ってください。



● 水滴、油滴、塵埃のかかる場所では使用しないでください。 動作不良の原因となる可能性があります。



● エアチャックの本体に過大な外力・衝撃を加えないでください。 また、落下させないでください。本体の破損の原因となる可能性があります。



- 次に示す環境では使用しないでください。
- 1. 過度の振動及び衝撃の加わる場所での使用
- 2. 腐食性ガス、引火性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気、 または附着する場所での使用
- 3. 周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所での使用



● オーバーホール以外での製品の基本構造や性能、機能に関わる分解、 改造は行わないでください。




● 製品に関わる保守点検等は、供給している電源を切り、供給エアを止め、 配管内の圧力がゼロになったことを確認してから行ってください。

### 安全のために



● 使用中やエアがチャックに供給されているときは、 手や指を近づけないでください。

手や指がチャックに挟まり、骨折などの大けがを する恐れがあります。



## ҈警告

使用中やエアがチャックに供給されているときに、分解しないでください。

チャックを構成する部品が飛び散り、けがを する恐れがあります。






チャックや配管の取り付けや取り外しをするときは、 エアの供給を止めてください。

エアチューブが跳ね上がったり、チャックが吹き飛んだりして、けがをする恐れがあります。



## ∧ 注音

● チャックに供給するエアおよび使用環境に次の物質が含まれる場合は、 使用できません。




チャックを構成する部品を劣化させ、破損の原因となります。



チャックに把持力以上の力を加えないでください。

チャックの寿命を縮め、破損の原因となります。



## ⚠注意 =



製品には傷、打こんなどを付けないでください。


取り付け時のがたつきや、エア漏れ、 スイッチ取付溝にスイッチが挿入でき ないなどの不具合を生じる恐れがあり





 コレットの開閉速度が必要以上に速くならないように、 スピードコントローラを取り付けて、衝撃を小さくして ください。

コレットの開閉速度が必要以上に速いと、コレットの 慣性により、ガタや破損の原因となります。





チャックが直進や旋回運動をする時は、 エアクッションまたはダンパーを使って、 停止時の衝撃を小さくしてください。


衝撃が強いと、ワークの位置ずれや飛び出しが起こります。





● 把持するワークの重量(N)は、通常使用するチャックの 理論グリップカ(N)の1/50以下にしてください。


把持力以上のワーク重量を加えると、破損の原因となります。








● 次のような使い方はしないでください。


ワークを把持した状態で穴に圧入したり、 圧入されたワークを穴から引き抜く。












### 構成および各部の名称



No.	名 称	材 質 または サイズ					
INO.		CHC504	CHC506	CHC507	CHC509	CHT510	
1	ヘッドキャップ	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼	
2	圧縮コイルバネ	ばね鋼	ばね鋼	ばね鋼	ばね鋼	ばね鋼	
3	コレット	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼	
4	コレットガイド	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼	
5	シリンダ	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	
6	マグネット	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	
7	ピストンロッド	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	
8	シリンダヘッド	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	
9	コレットバネ	ばね鋼	ばね鋼	ばね鋼	ばね鋼	ばね鋼	
10	ロッドパッキン	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	
11	ピストンパッキン	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	
12	止め輪	ばね鋼	ばね鋼	ばね鋼	ばね鋼	ばね鋼	
13	Oリング	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	
14	ロッドパッキン	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	
15	六角穴付ボルト	M4 × 45	M4 × 60	M4 × 70	M5 × 90	M8 × 125	
16	エアポート開	M5	M5	M5	M5	Rc1/8	
17	エアポート閉	M5	M5	M5	M5	Rc1/8	
18	本体取付タップ	M5深8	M5深10	M6深12	M6深12	M10深20	

	*は概略参考値で使用条件によって変わります。					
型式	CHC504	CHC506	CHC507	CHC509	CHC510	
使用流体	清浄エア					
使用圧力 (MPa) {kgf/cm2}	0.3~0.7 {3~7.1}					
周囲温度(℃)	5 <b>~</b> 60					
潤 滑	不要(給油する場合はタービン油1種 [ ISO VG32 ] 相当品)					
繰り返し精度 (mm)	±0.05					
シリンダ径 (mm)	22	30	40	60	80	
開き代 (mm)	1.2	2.0	3.0	4.0	6.0	
排気量(cc)	3.0	9.0	15.0	35.0	68.0	
*連続使用速度(回/分)	60					
動作方式	複 動					
理論グリップカ(N)(注1)	1340 × P	2250 × P	3400 × P	6980×P	8480 × P	
	P : 使用圧力 (MPa)					
本体質量 (g)	320	590	980	2320	6920	
コレット長さ (mm)	17.5	25.0	30.0	40.0	52.0	
最小把持長さ(mm)(注2)	10	14	16	22	30	

- (注1) 1N≒0.102kgf
- (注2) 最小把持長さ以下でつかむ場合には、ダミーピンを使用してください。 コレットが斜めのままでワークを把持する不安定な状態を防止します。 ただし、グリップ力は1/2程度になりますのでご注意ください。 また、ワークの姿勢を安定させるために、把持長さはワークの径以上にしてください。

(注3) 把持可能なワーク重量(N)は、理論グリップカの1/50~1/100を目安にしてください。

### 設置方法

### 1. 本体の取付

(1) お使いの機種に合わせて、下記のボルトを用意してください。

機種	CHC504	CHC506	CHC507	CHC509	CHC510
本体取付タップ	M5 × 0.8	M5 × 0.8	M6 × 1.0	M6 × 1.0	M10 × 1.5
	深8	深10	深12	深12	深20
最大締付トルク N·m { kgf·cm }	4.3{44}	4.3{44}	7.3{74}	7.3{74}	35.3{360}

- (注) 呼び径の寸法程度のはめあい長さを持つボルトをご用意ください。
- (2) シリンダヘッド⑧の本体取付タップ⑱を使用してボルトを締め、 本体を固定してください。

## ── ⚠注意 ───

エアポート開⑯およびエアポート閉⑪に配管して



2. 配管

ください。

● 締め付けトルクは上記の最大締め付けトルク 以下としてください。



シリンダヘッド®



## 



● 配管は十分フラッシングしてください。配管に残っていたゴミや切粉がチャック内部に入ると、 故障の原因となります。



● 供給エアはろ過度40 µ m以下のフィルタに通してください。





● オイラーをご使用になる場合は、タービン油1種[ ISO 1232]相当品をご使用ください。 その場合にはご使用の途中で給油を止めないで、最後まで給油してください。 なお、マシン油、スピンドル油は使用しないでください。

### 1. 保守

下記の内容を定期的に行ってください。

(1) エア漏れ、把持力の低下などを点検してください。







ください。

(2) コレットの機構部には定期的にグリスを補充して

エア漏れ 把持力の低下

2. 消耗品

下記の部品は消耗品です。定期的に交換が必要です。お問い合わせください。 ピストンパッキン⑪、Oリング⑬、ロッドパッキン⑩、⑭

### オプション

### 磁気近接スイッチ

### 1. 固定方法

磁気近接スイッチは、右図のボディにあるスイッチ取付溝に 差し込み、マイナスの時計ドライバ(握り径5~6mm程度)で 止めねじを締めてください。

締め付けトルクは、0.05~0.1N·m程度としてください。

## 止めねじ $M2.5 \times 40$

NSH-24V

スイッチ取付溝


シリンダ⑤


# 

● スイッチを破損させないために、締め付けすぎに 注意してください。

### 2. 仕様

型式	NSH-24V	NSV-24V		
負荷電圧	DC10~30V			
負荷電流	20mAmax.(25°Cにて)			
ON時残電圧	4V以下			
漏れ電流	DC24Vにて1mA以下			
インジケータランプ	ON時発光ダイオード点灯			
最大衝撃	100G			
絶縁抵抗	100MΩ以上1分間(DC500Vメガにて)			
絶縁耐圧	AC1500V r.m.s 1分間			
使用温度範囲	-10∼60°C			
保護構造	IEC規格 IP-67			
リード線	標準3m(耐油、耐屈曲ビニールキャブ タイヤコードΦ3.2、0.2・2芯)			
内部ブロック図	密回	α+)茶 α-)青		





### ′ 保証期間と保証範囲

### 1. 保証期間

製品の保証期間は、納入後1年間、または動作回数200万回のうち、早い方といたします。

### 2. 保証範囲

上記保証期間中に、弊社側の責任により故障が生じた場合は、その製品の故障部分の交換、または 修理を無償で行います。ただし、つぎに該当する場合は保証いたしかねますのでご了承ください。

- 1. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたことによる場合。
- 2. 故障の原因が本製品以外の事由による場合。
- 3. 弊社指定の者以外の第三者により行われる改造、または修理による場合。
- 4. 天災、災害などの、不可抗力による場合。

ここでいう保証は製品単体の保証に限るもので、製品の故障により誘発される損害は保証いたしかねます のでご了承ください。

なお、本保証は日本国内でのみ有効です。

## NKE株式会社 (旧(株)中村機器エンジニアリング)

伏 見 工 場〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL:075-931-2731 FAX:075-934-8746 さいたま事業所 (さいたま営業所) 〒337-0007 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL:048-797-9671 FAX:048-797-9672

名 古 屋 営 業 所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22 f ビル金山1F TEL:052-322-3481 FAX:052-322-3483 京 都 営 業 所〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-3293 FAX:075-924-3290 本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27 TEL:075-955-0071 FAX:075-955-1063

◆E-mail:promotion@nke.co.jp

- 技術的なご質問などは、フリーダイヤル 0120-51-5651(AM.9:00~PM.5:00 土日、祝祭日休み)
- または E-mail: promotion@nke.co.jpまでお問い合わせください。

  お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
- ©2015 NKE Corporation

I-CH150611A